

2020 Catálogo General



Discos de diamante

– Renovación de suelos en 4 pasos

Renueve sus suelos durante su limpieza diaria y ahorre en costes

Con el sistema Nilfisk Diamante podrá renovar sus suelos durante su limpieza diaria. Use 4 pads en 4 pasos diferentes para conseguir un suelo limpio y brillante. Los 4 pasos tienen que ser repetidos de la misma forma para conseguir unos resultados perfectos.

Usando el sistema Nilfisk Diamante para renovar su suelo durante la limpieza habitual ahorrará en costes y disminuirá el tiempo del mantenimiento. El sistema de 4 pads puede renovar suelos intensivamente, y esto aumentará la durabilidad del suelo. Antes de renovar el suelo, calcule el tráfico de su área. Si el tráfico es alto puede replantearse cuan brillante tiene que estar el suelo, ya que cuanto más brillante esté el suelo, más mantenimiento requerirá.



Mejores resultados

Los Pads Diamante de Nilfisk no solo le ahorran tiempo, son ecológicos y le darán un mejor resultado comparándolos con los pads tradicionales. El pad ha sido diseñado para suelos de terrazo, mármol y cemento pulido entre otros tipos de superficies. Es la mejor opción para tiendas, vestíbulos y otras zonas congestionadas que requieran, no solo limpieza, sino también brillo y un suelo atractivo.

El entorno y los resultados

La combinación de pads y la limpieza con agua da unos resultados perfectos, generando los mínimos residuos. En áreas muy sucias o zonas de producción, se puede añadir detergente si es necesario. La mayoría de las fregadoras Nilfisk son compatibles con el sistema Ecoflex para limpiezas sin químicos, permitiendo añadir detergentes si se requiere.

- Renueve los suelos viejos y sucios y recupere el brillo.
- Restauración de suelos de forma más económica.
- Sistema simple de renovación de suelos durante la limpieza diaria.
- Abrillante suelos hasta obtener el brillo deseado.

Cómo tener los suelos brillantes

Para conseguir unos suelos brillantes, deberemos usar los 4 pads en 4 pasos respectivamente. Empezando con el paso 1, el pad rojo, es necesario reparar la zona con el pad correspondiente, unas 6-10 veces dependiendo del estado del suelo. Todos los pasos tienen que hacerse con agua y ésta tiene que secarse en cada paso. Para renovar grandes áreas recomendamos una fregadora, pero si la superficie es menor, un disco más pequeño con un aspirador de líquidos puede realizar los pasos de forma fácil y rápida.

¿Necesita unos suelos brillantes?

Si prefiere un brillo muy intenso, puede usar el pad verde en seco con una pulidora o una máquina rotativa monodisco de alta velocidad de 300 a 2000 r.p.m. Esto le proporcionará una limpieza sencilla del suelo con un brillo intenso. Para mantener este brillo, es posible que sea necesario un mayor mantenimiento dependiendo del tráfico de la zona.

GAMA DISCOS DIAMANTE ECO

PASO 1 - GRUESO - ROJO

Use el pad rojo para quitar las superficies antiguas y dañadas, dejando un acabado limpio y mate



PASO 3 FINO: AMARILLO

Use el pad amarillo para la limpieza diaria, la cual eliminará suciedad y los arañazos, dejando una superficie lisa y fácil de mantener limpia. La renovación puede parar aquí, pero siga usando el pad amarillo en la limpieza diaria para mantener el suelo en las mejores condiciones.



PASO 2 - MEDIO - AZUL

Use el pad azul para preparar la superficie dejando un acabado menos mate



PASO 4 - MUY FINO - VERDE

Use el pad verde para la limpieza diaria, éste eliminará la suciedad los arañazos, dejando una superficie brillante. Para un brillo mejorado, el pad verde puede ser usado en una abrillantadora de alta velocidad o una máquina monodisco, dependiendo del tipo de suelo. Este brillo puede necesitar trabajo extra para mantenerse, si el tráfico en esta zona es alto

